

Original Bathroom Vanity & Toilet counter

オリジナル洗面化粧台&トイレカウンター

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。



目次

1. 安全上のご注意
2. ご使用に際して
3. 扉の調整方法
4. お手入れ方法とお願い
5. 故障と修理
アフターサービスについて

※イラストはイメージです。
実際の製品とは仕様及び、デザインが異なります。

INTENZA

1. 安全上のご注意

▶ ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■ 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明します。

 警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性が想定される」内容および「物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明します。

	この表示は、してはいけない「 禁止 」行為であることを示します。
	この表示は、必ず実行していただく「 強制 」の内容であることを示します。


警告

 電球、スイッチ、コンセントなど電気部分に水をかけないでください。




電球割れによるけがや、感電する恐れ、また漏電による火災の恐れがあります。

 電源コンセントの表示容量を超えるワット数の電気器具は、使用しないでください。




漏電による故障や火災の恐れがあります。

 電気製品の差込プラグは、使用后必ず抜いてください。



長時間差し込んだままにされると感電や火災の恐れがあります。

 電球は指定のワット数、形状の物をご使用ください。




やけどや火災の恐れがあります。

1. 安全上のご注意

⚠ 注意

❗ 扉が傾いたりガタついている場合は、蝶番のネジをしめなおしてください。




扉がはずれてけがをする恐れがあります。

❗ 混合水栓を使用するときは必ず水を先に出して、温度を確かめてください。



やけどをする恐れがあります。

❗ 棚受けダボは確実に奥まで差し込んでください。



棚板が落下してけがをする恐れがあります。

⊘ 洗面ボールやカウンターの上に乗らないでください。




すべり落ちてけがをする恐れがあります。

⊘ 扉や把手にぶらさがらないでください。



扉や把手の破損や、けがをする恐れがあります。

⊘ 扉を大きく開けすぎないでください。



扉がはずれてけがをする恐れがあります。

⊘ くもり止めヒーターは使用時以外、電源をお切りください。また、くもり止めヒーター使用中および使用直後は鏡に触れないでください。



鏡が熱くなっており、低温やけどをする恐れがあります。


⊘ ミラーキャビネットの棚板・底板にはなるべく均等にものを乗せてください（等分布耐荷重3kg）

棚板が大きいたわんだり、棚板がはずれてけがをする恐れがあります。

お願い 洗面化粧台に組み込まれた機器等には専用の取扱説明書がありますので、ご使用前に必ずお読みください。お手入れに洗剤やその他薬品を使用する場合は、その製品付属の取扱説明書や容器などに記載された注意事項、禁止事項等をよくお読みください。

2. ご使用に際して

天板、洗面・手洗いボウルに強い衝撃を与えないでください。




表面をキズつけたり、破損する恐れがあります。

天板、洗面・手洗いボウル、扉、キャビネットに毛染め液やマニキュアなどの揮発性の液体をつけないでください。




変質や変色、しみの原因になります。

ヘアドライヤーや暖房器具の熱風を天板、洗面・手洗いボウル扉等に直接あてないでください。



変質や変色の恐れがあります。

シンナー、ベンジン、アルコール、または研磨剤の入った洗剤などを天板、洗面・手洗いボウル、扉、キャビネットに使用しないでください。





変質や変色、しみの原因になります。

3. 扉の調整方法



扉の調整方法 (blum社製の場合)

左右の調整 (間口)





手前に回すとb方向へ
奥へ回すとa方向へ移動します。

上下の調整 (高さ)




手前に回すと上方へ
奥へ回すと下方へ移動します。

前後の調整 (奥行)




手前に回すと奥方向へ
奥へ回すと手前方向へ移動します。

扉の取付け・取外し



取付け



取外し

4. お手入れ方法とお願い


お手入れ方法

品名	通常のお手入れ	汚れがひどいとき
キャビネット本体	通常のお手入れは、やわらかい布で乾拭きしてください。	汚れは中性洗剤をスポンジにつけて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭きとった後、乾いた布で乾拭きしてください。
天板		
洗面・手洗いボウル		
扉		
水栓	引き出しを取り出し、水やお湯を含んだ柔らかい布、もしくはスポンジで拭いた後、乾拭きしてください。	汚れは中性洗剤をスポンジにつけて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭きとった後、乾いた布で乾拭きしてください。 ※水栓のお手入れに、ミガキ粉や粒子の粗いクレンザー、酸性洗剤は使用しないでください。 メッキ面に傷が付いたり、侵食の原因になります。
引き出し		

お手入れ上のおお願い

金属タワシ、ナイロンタワシや粒子の粗いタワシは使用しないでください。

トップ面にキズがつく恐れがあります。



家庭用ワックスやシンナー・アルコール類の溶剤、研磨剤の入った洗剤等は使用しないでください。

変質や変色、しみの原因になります。



5. 故障と修理アフターサービスについて


天板、洗面・手洗いボウルのキズ

天板・洗面ボウルについたキズや変色は修理できる場合がありますので、「アフターサービスについて」に記載された申し込み方法にそってご連絡ください。



扉のがたつき

扉の丁番がゆるんでいないか、ご確認ください。
ゆるんでいたら、丁番のネジを締めて調整してください。
丁番の調整方法は本取扱説明書の4ページをご覧ください。



扉がはずれた

扉の丁番がはずれていないか、ご確認ください。
ワンタッチで丁番の取り外しが出来ますので、簡単に取り付け直すことが出来ます。
扉の取付け方は本取扱説明書の4ページをご覧ください。



保障について

■保証期間中でも次の場合は有料修理となります。

- 取扱説明書および警告・注意ラベルに記載された内容に反してご使用になり、故障および損傷した場合。
- 引き渡し後の設置場所の移動や、落下などによる故障および損傷。
- 不適切な修理や改造による故障および損傷。
- 火災、天災、地震や不可抗力な災害による故障および損傷。
- 電気製品などの個々の機器で保証書および取扱説明書のあるものは、各機器の保証書および取扱説明書に従ってください。

アフターサービスご連絡先

この取扱説明書をよくお読みのうえ、再度ご確認ください。もしも異常のあるとき、またお気づきの点がございましたら、お客様ダイヤルにまたは「INTENZAブランドサイトメンテナンスサービス」までお問い合わせください。

お客様ダイヤル  **0120-663-102** (お客様専用)

受付：月曜～金曜日9時～17時(年末年始・土・日・祝祭日除く)

品名	
ご氏名	
ご住所	
お電話番号	
入居日	
マンション名	
異常の内容	

INTENZAブランドサイト
メンテナンスサービス



<https://www.intenza.jp/contact/>

販売・製造元：株式会社インフィル 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町二丁目36番1号 住友不動産千代田ファーストウイング4階

※本書の一部あるいは全部を、無断複写・複製・転載・翻訳・デジタルデータ化することは、固く禁じております。

INTENZA